大卡客車用輪胎現物標示

中文說明書

規格			
代表類型	295/80R22.5	12R22.5	315/80R22.5
輪胎寬度	295(mm)	12(in)	315(mm)
扁平比 (胎肩(H)/胎寬(W))%	80	90	80
R	徑向層輪胎		
鋼圈直徑	22.5(in)	22.5(in)	22.5(in)

主要成分

鋼絲、橡膠、碳煙

現物標示:係依國際慣用英文標示 依商品標示法第9條規定之中文說明

荷重指數(kg)/單條					速度代號	
指數=kg	指數=kg	指數=kg	指數=kg	指數=kg	代號	km/h
111=1090	121=1450	131=1950	141=2575	151=3450	J	100
112=1120	122=1500	132=2000	142=2650	152=3550	K	110
113=1150	123=1550	133=2060	143=2725	153=3650	L	120
114=1180	124=1600	134=2120	144=2800	154=3750	M	130
115=1215	125=1650	135=2180	145=2900	155=3875	N	140
116=1250	126=1700	136=2240	146=3000	156=4000	P	150
117=1285	127=1750	137=2300	147=3075	157=4125	Q	160
118=1320	128=1800	138=2360	148=3150	158=4250	R	170
119=1360	129=1850	139=2430	149=3250	159=4375	S	180
120=1400	130=1900	140=2500	150=3350	160=4500	T	190

補充說明(依輪胎種類及特性各自必要標示之)

1	E4 0227562	歐洲共同市場核准標記(輪胎符合ECE54法規)
2	DOT	美國運輸署縮寫 (Department of Transportation)
3	檢驗MARK	商品檢驗標誌及代號
4	構造	PLIES:TREAD 5 STEEL+SIDEWALL 1 STEEL 層數:胎面5面鋼絲環帶+胎邊1層鋼絲
5	荷重及速度表示	152/148M 152:單輪荷重指數148:複輪荷重指數 M:速度代號
6	PR	輪胎的強度表示
7	最大荷重 及充氣壓力	MAX.LOAD SINGLE 3550 kg. AT 850kPa COLD 最大荷重 單輪3550kg在冷溫時充填850kPa MAX.LOAD DUAL 3150kg . AT 850kPa COLD 最大荷重複輪3150kg在冷溫時充填850kPa
8	TUBELESS	無需使用內胎之標示
9	ROTATION	單導向輪胎
10	M+S	輪胎適用標示(M:泥地S:雪地)

注意事項

經濟部標準檢驗局於104年12月16日修訂公布CNS1431「汽車用輪胎」新標準

汽車(包括轎車、商用車、卡客車)用輪胎之安裝及使用期限新規定

(1)超過製造日期六年之新輪胎不得安裝於汽車。

(2)建議輪胎使用期限自製造日期起最長為10年

標檢局表示,輪胎為汽車之重要組件,不僅承受汽車的全部載重,更攸關車輛抓地、排水等性能,輪胎品質的優劣直接影響行車安全。

選用輪胎須注意下列事項,以保障行車安全:

一、選擇輪胎、輪圈時須注意:

- 依據車輛所指定之標準輪胎規格或依政府規定可變化之規格使用之。
- 安裝新輪胎時,必須使用新品之氣門嘴。
- 無內胎型式之輪胎,必須使用無內胎型式專用之輪圈。

二、安裝輪胎、輪圈時需注意發生危險:

- 胎邊有凸字或防護線時,應將其置於外側。
- 組合輪胎、輪圈時,不要將異物、水等落入其中。
- 若輪胎有指定迴轉方向和左右使用之規定時,應依規定安裝。
- 新車皆依設計而選用適合於該車之標準輪胎規格,故車體應避免改造。
- 安裝後應確認輪胎不得與車體接觸。
- 組裝時,應使用潤滑劑,特別是無內胎型式之輪胎,其胎唇必須與輪圈確實密合。
- 組裝後,必須確認輪胎與輪圈是否有空氣洩出(氣門嘴應左右撥動檢查)。

三、胎壓之相關注意事項:

- 為避免爆裂時發生危險,充氣時應在有安全防護措施之場所實施。
- 輪胎之胎壓須依新車廠指定之標準調整,高速行走之車輛應稍提高3~4(psi)。

四、行走前之輪胎檢查:

- 輪胎殘餘溝深應依法律規定,輪胎溝深未滿1.6mm應替換。
- 檢查輪胎是否被釘子、玻璃等異物刺傷或異常磨耗。
- 胎壓必須定期檢查,不足或過高時輪胎容易發生故障。
- 於磨耗指定點()見到磨耗平台時,應立即更換輪胎。

五、走行中注意事項:

- 緊急煞車、急啟動、過度激烈之迴轉等不正常之操控,易造成輪胎與輪圈提早受到傷害,或造成重大交通事故,應絕對避免。
- 駕駛中有異常震動、異音時,應盡早檢修輪胎或車輛。
- 應避免胎邊或輪圈與人行道邊碰撞,以免造成傷害。

六、其他注意事項:

- 輪胎、輪圈之美化時,應慎選保護劑。
- 輪胎應存置於避免日光直射或是熱源、雨水、油等會接觸之地點,並防止釘子木片、小石頭等異物落入胎腹中。
- 輪胎之磨耗會因其裝著於驅動或轉向輪之位置而有差異,為使磨耗能夠均一及延長輪胎壽命,應適宜實施輪胎調胎(約每5000km實施乙次)。

超載為輪胎故障之主要原因,亦為輪圈裂損之主因,應避免超載和積載不平均。車輛之迴轉半徑異常、操安性不良者、與磨耗異常發生時,應檢查輪圈定位並調整。

進口業者 : 台灣普利司通股份有限公司

製造業者 : BRIDGESTONE

電話|地址 : 0800-035-900 | 新竹工業區文化路1-1號

輪胎安裝及使用期限:

(1)超過製造日期6年之新輪胎不得安裝於汽車

(2)建議輪胎使用期限自製造日期起最長為10年

※輪胎使用期限依實際使用狀況,得縮短之。

BRIDGESTONE

Solutions for your journey

轎車用輪胎現物標示

中文說明書

適用乘用車全品項輪胎

現物標示:係依國際慣用英文標示 依商品標示法第9條規定之中文說明

單條荷重指數/(kg)				速度代號			
指數	kg	指數	kg	代號	km/h	代號	km/h
78	425	96	710	J	100	S	80
80	450	98	750	K	110	T	90
82	475	100	800	L	120	U	200
84	500	102	850	M	130	H	210
86	530	104	900	N	140	V	240
88	560	106	950	P	150	W	270
90	600	108	1000	Q	160	Y	300
92	630	109	1030	R	170	Z	240~
94	670	110	1060				

補充說明(依輪胎種類及特性各自必要標示之)

1	E11 1234567	歐洲共同市場核准標記(輪胎符合ECER30法規)
2	構造	TREAD PLIES 2 STEEL+1 POLYESTER+1 NYLON SIDEWALL PLIES 2 POLYESTER 層數:胎面2層鋼絲環帶+1層聚脂纖維+1層尼龍 胎邊2層聚脂纖維
3	TUBELESS	無需使用內胎之標示
4	DOT	DOT:美國運輸署縮寫(Department of Transportation)
5	⇨	單導向輪胎
6	M+S	輪胎適用標示(M:泥地S:雪地)
7	RFT	失壓續跑胎
8	REINFORCED	胎體強化標示
9	OUTSIDE	不對稱花紋輪胎 OUTSIDE:裝著時朝鋼圈外側 INSIDE:裝著時朝鋼圈內側
10	檢驗 MARK	商品檢驗標誌及代號
11	CNS MARK	CNS認證標誌
12	內壓&荷重建議	依輪胎設計值之最大內壓&最大荷重標示

注意事項

經濟部標準檢驗局於104年12月16日修訂公布CNS1431「汽車用輪胎」新標準

汽車(包括轎車、商用車、卡客車)用輪胎之安裝及使用期限新規定

(1)超過製造日期六年之新輪胎不得安裝於汽車。

(2)建議輪胎使用期限自製造日期起最長為10年

標檢局表示,輪胎為汽車之重要組件,不僅承受汽車的全部載重,更攸關車輛抓地、排水等性能,輪胎品質的優劣直接影響行車安全。

選用輪胎須注意下列事項,以保障行車安全:

一、選擇輪胎、輪圈時須注意:

- 依據車輛所指定之標準輪胎規格或依政府規定可變化之規格使用之。
- 安裝新輪胎時,必須使用新品之氣門嘴。
- 無內胎型式之輪胎,必須使用無內胎型式專用之輪圈。

二、安裝輪胎、輪圈時需注意發生危險:

- 胎邊有凸字或防護線時,應將其置於外側。
- 組合輪胎、輪圈時,不要將異物、水等落入其中。
- 若輪胎有指定迴轉方向和左右使用之規定時,應依規定安裝。
- 新車皆依設計而選用適合於該車之標準輪胎規格,故車體應避免改造。
- 安裝後應確認輪胎不得與車體接觸。
- 組裝時,應使用潤滑劑,特別是無內胎型式之輪胎,其胎唇必須與輪圈確實密合。
- 組裝後,必須確認輪胎與輪圈是否有空氣洩出(氣門嘴應左右撥動檢查)。

三、胎壓之相關注意事項:

- 為避免爆裂時發生危險,充氣時應在有安全防護措施之場所實施。
- 輪胎之胎壓須依新車廠指定之標準調整,高速行走之車輛應稍提高3~4(psi)。

四、行走前之輪胎檢查:

- 輪胎殘餘溝深應依法律規定,輪胎溝深未滿1.6mm應替換。
- 檢查輪胎是否被釘子、玻璃等異物刺傷或異常磨耗。
- 胎壓必須定期檢查,不足或過高時輪胎容易發生故障。
- 於磨耗指定點()見到磨耗平台時,應立即更換輪胎。

五、走行中注意事項:

- 緊急煞車、急啟動、過度激烈之迴轉等不正常之操控,易造成輪胎與輪圈提早受到傷害,或造成重大交通事故,應絕對避免。
- 駕駛中有異常震動、異音時,應盡早檢修輪胎或車輛。
- 應避免胎邊或輪圈與人行道邊碰撞,以免造成傷害。

六、其他注意事項:

- 輪胎、輪圈之美化時,應慎選保護劑。
- 輪胎應存置於避免日光直射或是熱源、雨水、油等會接觸之地點,並防止釘子木片、小石頭等異物落入胎腹中。
- 輪胎之磨耗會因其裝著於驅動或轉向輪之位置而有差異,為使磨耗能夠均一及延長輪胎壽命,應適宜實施輪胎調胎(約每5000km實施乙次)。

超載為輪胎故障之主要原因,亦為輪圈裂損之主因,應避免超載和積載不平均。車輛之迴轉半徑異常、操安性不良者、與磨耗異常發生時,應檢查輪圈定位並調整。

進口業者 : 台灣普利司通股份有限公司
製造業者 : BRIDGESTONE
電話|地址 : 0800-035-900 | 新竹工業區文化路1-1號

輪胎安裝及使用期限:

(1)超過製造日期6年之新輪胎不得安裝於汽車

(2)建議輪胎使用期限自製造日期起最長為10年

※輪胎使用期限依實際使用狀況,得縮短之。

BRIDGESTONE

Solutions for your journey